

# 离子产品说明书

ZWB52

ZWB52 高压电源供应器一拖四



离子产品说明书

ZWB52

ZWB52 高压电源供应器一拖四

## 第一节:产品概述\*\*\*\*\*

ZWB52 高压电源供应器一拖四是最新研制生产的消除物体表面静电的除静电供应装置。

ZWB52 高压电源供应器一拖四是利用高压变压器将工频电压升压到所需电压,供两组高压电源输出,供离子风棒等静电消除产品使用。考虑到安全问题,所有的电源供应产品输出的最大短路电流均不超过 4mA。

ZWB52 高压电源供应器一拖四应用于电子、LED 光电、印刷、包装、涂装生产线等行业。

## 第二节:产品特点\*\*\*\*\*

- \* 工作性能稳定安全。
- \* 适应电压范围广。
- \* 体积小,易安装和连接。
- \* 电源供应器有良好的接地保护功能。

## 第三节:技术参数\*\*\*\*\*

使用电压	220V/50Hz or 110V/60Hz
输出电压	AC 7.0KV
输出电流	≤4mA
消耗电流	0.23A or 0.12A
工作温度	0℃-50℃
工作湿度	≤80%
重 量	约 3.0kg
输出插孔	4 组
电源线长度	1.8M
外形尺寸	185mm(L)*140mm(W)*112mm(H)
外壳材料	铁质
表 面	静电喷漆

## 第四节:安全须知\*\*\*\*\*

- 1、在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
- 2、整套设备在使用过程中,必须可靠接地,否则易导致本设备烧毁。
- 3、不易在>70%湿度环境中使用本设备。
- 4、严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
- 5、内部维护和修理必须由专业人员进行。

## 第五节:安装使用\*\*\*\*\*

- 1、选择好最佳安装位置,将电源供应器放置在安装位置后根据电源供应器外壳上的左右两侧的孔位定位,打孔,用螺丝固定在安装位置上。
- 2、将电源连接线品字尾的一端插入高压电源供应器黑色插口内,另一端电源线插头插入带有接地线的通电插座上。接上静电消除设备打开电源开关即可工作。

## 第六节:维护保养\*\*\*\*\*

ZWB52 高压电源供应器一拖四是以爱护低修理为目标的。  
电源供应器闲置时,应关闭电源开关,以避免耗电且影响产品寿命。

## 第七节:附件\*\*\*\*\*

- 1、说明书 2、电源连接线。

## 第八节:产品保修与服务\*\*\*\*\*

- 1、ZWB52 高压电源供应器一拖四出厂前经过严密的测试检验、老化处理,性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- 2、怡合达品牌对用户作如下承诺:从购买之日起一年内,本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况:设备被错误使用、安装;使用过程中的疏忽、意外所致的损坏;自行改动、拆装或已经其他非本公司授权的服务部门维修过。本公司不承担任何义务和产品用户的相关责任。除了在此规定内的部件修理或更换外,凡本公司出售的产品,即使保用期已过仍负责对产品的免人工费修理,以保护客户的利益。