

## 灯球

| 代码    | 类型 | 材质 |
|-------|----|----|
| ZHA41 | 灯球 | 塑料 |



| 型号    |       | 电压                |
|-------|-------|-------------------|
| 代码    | 颜色    |                   |
| ZHA41 | R(红色) | A(AC/DC 24V)      |
|       | Y(黄色) | E(AC/DC 100~120V) |
|       | G(绿色) | V(AC/DC 220~240V) |
|       | S(蓝色) | M(AC 380~440V)    |
|       | W(白色) | Y(AC/DC 12V)      |



请按图示订货


| 型号    |     | 电压  |
|-------|-----|-----|
| 代码    | 颜色  |     |
| ZHA41 | R Y | A E |

ZHA41—R—A


## 误触控保护座

| 代码    | 类型     | 材质 |
|-------|--------|----|
| ZHA43 | 误触控保护座 | 塑料 |


形状: A



形状: B



形状: C



视角标准: 第一视角

HOT  
推荐

| 型号    |    | 颜色    |
|-------|----|-------|
| 代码    | 形状 |       |
| ZHA43 | A  | Y(黄色) |
|       | B  | W(白色) |
|       | C  | Y(黄色) |




请按图示订货

| 型号    |     | 颜色  |
|-------|-----|-----|
| 代码    | 形状  |     |
| ZHA43 | A B | Y W |

ZHA43—A—Y



## 急停铭板

| 代码    | 类型   | 材质 |
|-------|------|----|
| ZHA46 | 急停铭板 | 塑料 |



A(圆形)  
无指定(STOP)

1.5

O(OFF)





1.5

B(方形)  
无指定(STOP)

1.5

O(OFF)



1.5

视角标准: 第一视角

HOT  
推荐

| 型号    |       | 语言    | 内容        |
|-------|-------|-------|-----------|
| 代码    | 形状    |       |           |
| ZHA46 | A(圆形) | C(中文) | 无指定(STOP) |
|       | B(方形) | E(英文) | O(OFF)    |



请按图示订货

| 型号    |     | 语言  | 内容                  |
|-------|-----|-----|---------------------|
| 代码    | 形状  |     |                     |
| ZHA46 | A B | C E | 无指定(STOP)<br>O(OFF) |

ZHA46—A—C

## 灯座

| 代码    | 类型 | 材质 | 电压   | 功率 |
|-------|----|----|------|----|
| ZHA48 | 灯座 | 塑料 | 440V | 1W |



## 固定座

| 代码    | 类型  | 材质 |
|-------|-----|----|
| ZHA51 | 固定座 | 塑料 |

代码  
ZHA48  
ZHA51

请按图示订货