



选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA82	手柄型	不带灯	塑料
ZHA83	钥匙型	不带灯	塑料

手柄型
ZHA82



钥匙型
ZHA83



视角标准：第一视角

型号		动作类型	触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	钥匙抽取位置
代码	操作方式					
ZHA82	S(手柄)	2(2档自锁型)	10(1NO) 11(1NO 1NC)	黑色	Ø22.5	—
		3(3档自锁型)	20(2NO)			
ZHA83	K(钥匙)	2(2档自锁型)	10(1NO) 11(1NO 1NC)	黑色	Ø22.5	左侧
		3(3档自锁型)	20(2NO)			





请按图示订货

型号		动作类型	触点类型
代码	操作方式		
ZHA82	S	2	10 11

ZHA82 - S - 2 - 10

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA84	急停按钮	不带灯	塑料



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	开孔尺寸
代码	动作类型			
ZHA84	R(按下锁定右旋复位)	01(1NC) 11(1NO 1NC)	R(红色)	Ø22.5



请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色
代码	操作方式		
ZHA84	R	01 11	R

ZHA84 - R - 01 - R