



误触控保护座



代码	类型	材质
ZHC31	误触控保护座	塑料





形状: A





形状: B




形状: C




形状: D



形状: E



形状: F



视角标准: 第一视角

代码	型号		是否带警示贴	颜色
	形状			
ZHC31	A	(适用Ø40急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	黄色
	B	(适用Ø60急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	
	C	(适用Ø60急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	
	D	(适用Ø40急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	
	E	(适用Ø40急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	
	F	(适用Ø40急停按钮)	无指定(不带) Y(带)	




型号			是否带警示贴
代码	形状		
ZHC31	A		无指定(不带) Y(带)
	B		

ZHC31 - A

急停铭板

代码	类型	材质
ZHC32	急停铭板	塑料



视角标准: 第一视角

型号		语言
代码	D	
ZHC32	60	英文
	90	



型号	
代码	D
ZHC32	60
	90

ZHC32 - D60