

选择开关/急停按钮/指示灯

◀ Ø22安装孔系列

LA42(A)系列 天逸品牌

选择开关

系列	类型	是否带灯	材质
LA42(A)系列	选择开关	不带灯	塑料

 TAYEE



型号	手柄类型	档位	触点类型	开关颜色	开孔尺寸
LA42(A)XT2-11/B	T(标准手柄)	2档自锁	11(1NO 1NC)	B(黑色)	Ø22
LA42(A)XT2-20/B			20(2NO)		
LA42(A)XT3-11/B		3档自锁	11(1NO 1NC)		
LA42(A)XT3-20/B			20(2NO)		



型号
LA42(A)XT2-11/B

急停按钮

系列	类型	是否带灯	材质
LA42(A)系列	急停按钮	不带灯	塑料

 TAYEE



型号	类型	触点类型	按钮颜色	蘑菇头尺寸	开孔尺寸
LA42(A)J-10/R	J(急停按钮转动复位)	10(1NO)	R(红色)	Ø40	Ø22
LA42(A)J-01/R		01(1NC)			
LA42(A)J-11/R		11(1NO 1NC)			



型号
LA42(A)J-10/R

指示灯

系列	类型	材质
AD17系列	指示灯	塑料

 TAYEE



型号	电压	按钮颜色	开孔尺寸
AD17KH-22/DC(AC)24VR	24V AC/DC	R(红色)	Ø22
AD17KH-22/DC(AC)24VG		G(绿色)	
AD17KH-22/DC(AC)24VY		Y(黄色)	
AD17KH-22/DC(AC)24VW		W(白色)	
AD17KH-22/DC(AC)24VS		S(蓝色)	
AD17KH-22/AC220VR	220V AC	R(红色)	
AD17KH-22/AC220VG		G(绿色)	
AD17KH-22/AC220VY		Y(黄色)	
AD17KH-22/AC220VW		W(白色)	
AD17KH-22/AC220VS		S(蓝色)	



型号
AD17KH-22/DC(AC)24VR