

急停按钮/选择开关/指示灯

◀ Ø22安装孔系列

TN2系列 天得品牌

🔴 急停按钮

系列	类型	是否带灯	材质
TN2系列	急停按钮	不带灯	塑料

tend



型号	形状及动作类型	按钮颜色	接点数目	触点配置	开孔尺寸
TN2BKR-1A	K(蘑菇头连锁式)	R(红色)	1组	A(1NO)	Ø22
TN2BKR-1B				B(1NC)	
TN2BKR-1C				C(1NO 1NC)	



型号
TN2BKR-1A

请按图示订货

🔴 选择开关·手柄型

系列	类型	操作方式	是否带灯	材质
TN2系列	选择开关	手柄	不带灯	塑料

tend



型号	手柄类型	动作类型	颜色	接点数目	触点配置	开孔尺寸
TN2SS1B-1AA	S(标准手柄)	3档自锁	B(黑色)	1组	AA(2NO)	Ø22
TN2SS2B-1A		2档自锁			A(1NC)	
TN2SS2B-1C					C(1NO 1NC)	



型号
TN2SS1B-1AA

请按图示订货

🔴 选择开关·钥匙型

系列	类型	操作方式	是否带灯	材质
TN2系列	选择开关	钥匙	不带灯	塑料

tend



型号	按钮形状	动作类型	钥匙抽取位置	颜色	接点数目	触点配置	开孔尺寸	
TN2KS16B-1AA	K(钥匙型)	3档自锁	各位置抽取	B(黑色)	1组	AA(2NO)	Ø22	
TN2KS21B-1A		2档自锁				左侧抽取		A(1NO)
TN2KS21B-1C								C(1NO 1NC)
TN2KS22B-1A	2档自锁		右侧抽取	B(黑色)	1组	A(1NO)	Ø22	
TN2KS22B-1C						C(1NO 1NC)		
TN2KS23B-1A						A(1NO)		
TN2KS23B-1C						C(1NO 1NC)		



型号
TN2KS16B-1AA

请按图示订货

🔴 指示灯

系列	类型	材质
TN2系列	指示灯	塑料

tend



型号	电压	颜色	灯种类	开孔尺寸
TN2D7RL	7(24VAC/DC)	R(红色)	L(LED灯)	Ø22
TN2D7GL		G(绿色)		
TN2D7OL		O(橙色)		
TN2D7WL		W(白色)		
TN2D7BL		B(蓝色)		



型号
TN2D7RL

请按图示订货