



手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC18	选择开关	不带灯	塑料

操作方式: S(短柄)



操作方式: L(长柄)



视角标准: 第一视角

型号		动作类型	触点类型	开孔尺寸	防护等级
代码	操作方式				
ZHC18	S(短柄)	1(2档自复位) 2(2档自锁)	10(1NO) 11(1NO 1NC) 20(2NO)	Ø22.3	IP65
	L(长柄)	3(3档自锁) 4(3档自复位)	20(2NO)		




请按图示订货

型号		动作类型	触点类型
代码	操作方式		
ZHC18	S(短柄)	1(2档自复位)	10(1NO)
	L(长柄)	2(2档自锁)	11(1NO 1NC)

ZHC18—S—1—10

钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC19	选择开关	不带灯	塑料



视角标准: 第一视角

型号		动作类型	触点类型	开孔尺寸	钥匙抽取位置	防护等级
代码	操作方式					
ZHC19	K(钥匙)	2(2档自锁型)	10(1NO) 11(1NO 1NC)	Ø22.3	单侧	IP65
		3(3档自锁型)	20(2NO)		中间	



请按图示订货

型号		动作类型	触点类型
代码	操作方式		
ZHC19	K(钥匙)	2(2档自锁型)	10(1NO) 11(1NO 1NC)

ZHC19—K—2—10

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯