


# 插销螺纹套安装工具 / 自攻螺纹套安装工具 钢丝螺纹套去舌工具 / 钢丝螺纹套拔出工具

## 插销螺纹套安装工具


代码	类型	材质	表面处理
BLM82	重型	SCM435	发黑



视角标准：第一视角

## 自攻螺纹套安装工具

代码	类型	材质	表面处理
BLM72	标准型	SCM435	—



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套	L	D
BLM82	规格	M		
	4	M4	170	13
	5	M5	135	
	6	M6		
	8	M8		
	10	M10		18.5
	12	M12	140	
	14	M14		
16	M16			

型号		适用螺纹套	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
BLM72	规格	M			
	3	M3	65	5	7
	4	M4			
	5	M5			
	6	M6	75	8	13
	8	M8			
	10	M10	80	12.5	19
	12	M12	90		



### 插销螺纹套安装工具

型号		适用螺纹套
代码	规格	M
BLM82	4	M4
	5	M5

BLM82—5

### 自攻螺纹套安装工具

型号		适用螺纹套
代码	规格	M
BLM72	4	M4
	5	M5

BLM72—5




优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5

## 钢丝螺纹套去舌工具


代码	类型	材质	表面处理
BLM41	钢丝螺纹套去舌工具	SCM435	发黑



视角标准：第一视角

## 钢丝螺纹套拔出工具

代码	类型	材质	表面处理
BLM43	钢丝螺纹套拔出工具	SCM435	发黑



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套	L	D	d
BLM41	规格	M			
	3	M3			2.4
	4	M4			3
	5	M5	65	12	3.5
	6	M6			4.6
	8	M8			5.4
	10	M10			7.5
	12	M12	80	14	8.9
14	M14	118	18.4	10	
16	M16	115	17	12	

型号		适用螺纹套	L	K
BLM43	规格	M		
	1	M3 M4 M5	130	90
	2	M6 M8 M10		
3	M12 M14 M16			



### 钢丝螺纹套去舌工具

型号		适用螺纹套
代码	规格	M
BLM41	4	M4
	5	M5

BLM41—5

### 钢丝螺纹套拔出工具

型号		适用螺纹套
代码	规格	M
BLM43	1	M3 M4 M5
	2	M6 M8 M10

BLM43—2



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5