



误触控保护座

代码	类型	材质
ZHC31	误触控保护座	塑料


形状: A



形状: B



形状: C



型号		颜色
代码	形状	
ZHC31	A(适用Ø40急停按钮)	黄色
	B(适用Ø60急停按钮)	
	C(适用Ø60急停按钮)	




请按图示订货

型号	
代码	形状
ZHC31	A


急停铭板

代码	类型	材质
ZHC32	急停铭板	塑料



锁扣盖

代码	类型	材质
ZHC33	锁扣盖	塑料



型号		语言
代码	D	
ZHC32	60	英文
	90	



请按图示订货

型号	
代码	D
ZHC32	60
ZHC32	90

ZHC32 — D60



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZHC33	70

ZHC33 — 70

型号		防护等级	适用按钮
代码	规格		
ZHC33	70	IP65	蘑菇钮、急停钮