

选择开关(CJK22系列)

系列	类型	材质
CJK22	选择开关	塑料



型号	触点类型	操作方式	动作类型	钥匙抽取位置	按钮颜色	开孔尺寸
CJK22-10X2A/K	10(1NO)	X(短柄)	2A(2档)	—	K(黑色)	Ø22
CJK22-20X3/K	20(2NO)		3(3档)			
CJK22-10Y2A/K	10(1NO)	Y(钥匙)	2A(2档)	各位置抽取		
CJK22-20Y3/K	20(2NO)		3(3档)			

急停按钮(CJK22系列)

系列	类型	材质
CJK22	急停按钮	塑料



型号	触点类型	按钮类型	按钮颜色	开孔尺寸
CJK22-01J/R	01(1NC)	J(急停按钮)	R(红色)	Ø22
CJK22-11J/R	11(1NO 1NC)			

指示灯(AD11系列)

系列	类型	材质
AD11	指示灯	塑料



型号	按钮形状	按钮颜色	带灯电压	开孔尺寸
AD11-22/21-7GZ/R/24V	圆球形	R(红色)	24V AC/DC	Ø22
AD11-22/21-7GZ/G/24V		G(绿色)		
AD11-22/21-7GZ/Y/24V		Y(黄色)		
AD11-22/21-7GZ/B/24V		B(蓝色)		
AD11-22/21-7GZ/W/24V		W(白色)		
AD11-22/21-7GZ/R/220V		R(红色)		
AD11-22/21-7GZ/G/220V		G(绿色)		
AD11-22/21-7GZ/Y/220V		Y(黄色)		
AD11-22/21-7GZ/B/220V		B(蓝色)		
AD11-22/21-7GZ/W/220V		W(白色)		
AD11-22/21-7GZ/W/220V		W(白色)		

选择开关(CJK22系列)

型号

- CJK22-10X2A/K
- CJK22-20X3/K
- CJK22-10Y2A/K



请按图示订货