

手动快换信号模块/接头

快换配件


快换模块

手动快换信号模块


代码	类型	主体材质	表面处理
NGM05	手动快换信号模块	铝合金	阳极氧化

规格: 1

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 2

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 3

R(机器人端)




T(工具端)




规格: 4

R(机器人端)



T(工具端)



视角标准: 第一视角

型号		安装位置	I/O连接类型	使用电流 (A)	使用电压 (V)	适配快换本体型号	适配信号模块接头型号
代码	规格						
NGM05	1	R(机器人端)	9针D-SUB	3	24	NGM01-50-R	NGM06-R
		T(工具端)				NGM01-50-T	NGM06-T
	2	R(机器人端)				NGM01-90-R	NGM06-R
		T(工具端)				NGM01-90-T	NGM06-T
	3	R(机器人端)				NGM01-150-R	NGM06-R
		T(工具端)				NGM01-150-T	NGM06-T
	4	R(机器人端)				NGM01-200-R	NGM06-R
		T(工具端)				NGM01-200-T	NGM06-T



请按图示订货

型号	规格	安装位置
NGM05	1	R(机器人端)
		T(工具端)

NGM05-1-R



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100% 另行报价	



交货期


7

手动快换信号模块接头


代码	类型	主体材质
NGM06	手动快换信号模块接头	不锈钢

① 接头默认配1米线缆。

R(机器人端)



T(工具端)



视角标准: 第一视角

型号		使用电流 (A)	使用电压 (V)	适配快换信号模块型号
代码	安装位置			
NGM06	R(机器人端)	3	24	NGM05-1-R NGM05-2-R NGM05-3-R NGM05-4-R NGM05-1-T NGM05-2-T NGM05-3-T NGM05-4-T
	T(工具端)			



请按图示订货

型号	规格	安装位置
NGM06	1	R(机器人端)
		T(工具端)

NGM06-1-R



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100% 另行报价	



交货期

7