


溢流阀


代码	类型	使用流体
WFQ91	溢流阀	过滤后的压缩空气

☑ 用途：将设定值以上的压力向大气排出，保持配管内一定的压力。


⚠ 注意事项：请勿作为安全阀使用！



☑ 气动元件符号



☑ 面板开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		托架	设定压力范围	保证耐压力 (Mpa)	环境温度及使用流体温度 (°C)	重量 (g)
代码	接管螺纹					
WFQ91	01(Rc1/8)	无指定(不带托架)	无指定(0.05~0.69Mpa)	1.5	5~60	120
	02(Rc1/4)	B(带托架)	A(0.02~0.2Mpa)			



请按图示订货

型号		托架	设定压力范围
代码	接管螺纹		
WFQ91	01(Rc1/8)	无指定(不带托架)	无指定(0.05~0.69Mpa)
	02(Rc1/4)	B(带托架)	A(0.02~0.2Mpa)

WFQ91-01-B-A



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期

5