


# 螺纹套用工具

- ◀ 安装扳手
- ◀ 公制螺纹套丝锥

## 安装扳手

代码	类型	套筒		芯棒	
		材质	表面处理	材质	表面处理
BLM02	安装扳手	铝合金	阳极氧化	SCM435	发黑

- ① 用于螺纹套的旋入安装。
- ① 钢丝螺纹套在安装扳手套筒内不可逆时针反转旋出引导螺纹。
- ① 部分产品把手上无旋转套。



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套M	L	K
代码	规格			
BLM02	3	M3	130	70
	4	M4		
	5	M5		
	6	M6	170	
	8	M8		
	10	M10		
	12	M12		
16	M16			



请按图示订货

型号		适用螺纹套M
代码	规格	
BLM02	3	M3
	4	M4

BLM02—3



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	10~
价格	100%	另行报价




交货期  
5

## 公制螺纹套丝锥


代码	类型	材质	硬度
BLM04	公制螺纹套丝锥	HSS	HRC65±3

- ① 用于加工公制底孔螺纹。

规格：3~6



规格：8~16



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套M	L	D	B
代码	规格				
BLM04	3	M3	53	4	3.2
	4	M4	63	5	4.1
	5	M5	70	6.3	5
	6	M6	70	5.6	4.4
	8	M8	80	8	6.2
	10	M10	89	9	7.1
	16	M16	110	14	11



请按图示订货

型号		适用螺纹套M
代码	规格	
BLM04	3	M3
	4	M4

BLM04—3



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期  
5